


# **Сканер-тестер диагностический СТМ-2.1**

для систем впрыска бензина  
автомобилей ГАЗ, УАЗ

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**Сканер-тестер диагностический СТМ-2.1.  
Руководство пользователя. Ульяновск, 2000, 28 л.**

Тиражирование, перепечатка, перевод на другие языки в любой форме, любыми средствами настоящего издания или любой его части разрешаются без ограничений.


В руководстве пользователя приведено описание диагностического сканер-тестера СТМ-2.1 и методика его применения для поиска неисправностей в системах управления двигателями с впрыском бензина на автомобилях марки ГАЗ и УАЗ.

**Замечания и предложения** к настоящему изданию направлять разработчику сканер-тестера по адресу:

Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Верхняя Полевая, 16, ООО фирма "ПОИСК 3+", тел. (842-2)-36-75-97, E-mail: kbe@uaz.ru, diacar@mail.ru.


Copyright © 1999-2000 Poisk-3+

### Функциональная клавиатура



- Esc (отказ)
- Entr(ввод)
- Up (вверх)
- Dn (вниз)

### Цоколевка вилки диагностического кабеля (вид с лицевой стороны)



- 2 - +12В
- 11 - К-линия
- 12 - Масса