

# **Сканер-тестер диагностический СТМ-2.2**

для систем впрыска бензина  
автомобилей ВАЗ

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**Сканер-тестер диагностический СТМ-2.2.  
Руководство пользователя. Ульяновск, 2000, 30 л.**


Тиражирование, перепечатка, перевод на другие языки в любой форме, любыми средствами настоящего издания или любой его части разрешаются без ограничений.

В руководстве пользователя приведено описание диагностического сканер-тестера СТМ-2.2 и методика его применения для поиска неисправностей в системах управления двигателями с впрыском бензина на автомобилях марки ВАЗ.


**Замечания и предложения** к настоящему изданию направлять разработчику сканер-тестера по адресу:

Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Верхняя Полевая, 16, ООО фирма "ПОИСК 3+", тел. (842-2)-36-75-97, E-mail: kbe@uaz.ru, diacar@mail.ru.

**Функциональная клавиатура**



**Цоколевка вилки диагностического  
кабеля (вид с лицевой стороны)**



- A - Масса
- M - К-линия
- G - Электробензо-насос (Вариант 1)
- H - +12 В (Вариант 2)

**Переключатель на жгутовом соединителе  
блока АПС (вид с лицевой стороны)**

